Rii Seez Net Partner Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs Grünaustrasse 31 9471 Buchs

Tel. +41 81 755 44 99 Fax +41 81 755 44 66 info@riiseeznet.ch riiseeznet.ch



# **Kurzanleitung Pure F530**





### **1. Installation**

#### **Rii Seez Net -Anschluss**

Verbinden Sie das Glasfaserkabel mit dem Router und der OTO-Dose.

#### Stromanschluss

Schliessen Sie den Router mit dem Netzteil an einer Steckdose an.

### Computer

Verbinden Sie den Computer mit einem der LAN-Anschlüsse des Routers. Leuchtet die LED des Routers dauerhaft weiss, ist die Internetverbindung hergestellt.

**Telefon verbinden** (Nur mit Festnetzanschluss von Rii Seez Net) Bei einer Rufnummer verbinden Sie das Telefon mit dem "TEL 1"-Anschluss. Bei zwei Rufnummern verbinden Sie das zweite Telefon mit "TEL 2".





### 2. Zugriff auf Ihr Gerät

#### Anmelden am Gerät

Nutzen Sie den Computer, welcher via Netzwerkkabel mit dem Router verbunden ist.

#### Login

Öffnen Sie einen Webbrowser (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari) und geben Sie folgendes in der Adressleiste ein: **http://router/** Mit der Taste "Enter" bestätigen.

♥ Login         x         +           ←         →         ①         @ http://router/           Platerers Se Sir des Scherbauyrff Ther Fervitres in die Fan texteste. <u>Intit Fervitres versellen</u>		 s 6	— Э (	a ) -	× 
	Please sign in uver Passard				*
	Sign in				

Melden Sie sich mit Benutzername und Passwort am Router an. Den Benutzernamen und das Passwort finden Sie auf dem Etikett auf der Unterseite Ihres Routers unter "**user/pwd:**".

Please sign in	
user	
••••••	
Sign in	

Ihr Router sollte immer gegen ungewollte Zugriffe geschützt sein.



Nach Eingabe Ihres Benutzernamens und Ihrem Passwort klicken Sie bitte auf "Sign in"

🗊 🧇 Login	× +			-	σ	×
$\leftarrow \rightarrow \circ \circ$	http://router/		1	œ (	ð -	
Platzieren Sie für den Schnell	zugriff ihre Favoriten in der Favoritenleicte. <u>Jetzt Favoriten verwalten</u>			📋 Web	ere Favor	iten.
	_	Please sign in we Please sign in Sign in				*

Nach erfolgreichem Login erscheint nun das Hauptmenü Ihres Routers.





### 3. WLAN-Einstellungen

Optional können Sie die Standard-WLAN-Einstellungen vom Router ändern.

Wir empfehlen für beide Netzwerke (2.4GHz und 5GHz) identische Namen und Passwörter zu verwenden.

### Öffnen Sie dazu im Hauptmenü die Kategorie "WIFI".



🗢 WIFI			+# LAN		e.		WAN
«የ) WPS	Koppeln	44	192.168.1.1	LAN	L	Internet	ONLINE
E CNX 5C20 (2 4CHz)	,		Divol 3			Link	UP
E GNA-3620 (2.46112)	<u>~</u>		192.168.1.119		4	WAN-IP(s)	10.64.12.189 217.67.133.159
D GNX-5C20 (5GHz)	L		TX300138718913b 192.168.1.206	100M FD	L	Gateway(s)	10.64.0.1 217.67.132.1
■ GNX-5C20-Guest (5GHz)	1		No Clients in GUEST n	etwork		Verbindungstyp	Ethernet
▶ GNX-5C20-Guest (2.4GHz)	L					Link- Geschwindigkeit	Fixed 1000 Mbps Full Duplex
						DNS-Server	88.84.0.30 88.84.0.60



### Im nächsten Schritt wählen Sie den Reiter "WLAN" aus.

genexis <sup>6</sup>	BERSICHT TELEFONI	E NETZWERK	WIFI SYSTEM	STATUS	Basis-Mo	xdus 👻 🚱
Allgemein	WLAN	-Funknetze				
Funknetze	Auf dieser S Funknetz ist mehrere Sch	eite können Sie WLA nicht dasselbe wie e nittstellen haben	N-Funknetze konfigu in Access Point. Acce	rieren, die Sie auf Ihrem ess Points sind Schnittste	System installiert haben llen, und jedes WLAN-G	ı. Ein WLAN- Gerät kann
WiFi Life	wlan0	(2.4GHz)				$\bigcirc$
Terminplanung	Bandl	breite	20MHz		Edit	
Band-Steuerung	Kanal Rauso	chen	11 -74dBm	1	Deaktivie	ren
WPS	Rate		216 Mb	ps	Kanalauswahl	erzwingen
MAC Filter	wlan2	(5GHz)				0
	Bandt	breite	80MHz		Edit	
	Kanal Rauso	chen	48 -77dBm	1	Deaktivie	ren
	Rate		1732 M	bps	Kanalauswahl	erzwingen

# Hier werden Ihnen Ihre aktiven WLAN-Funknetze angezeigt

genexis	ÜBERSICHT	TELEFONIE NET2	WERK WIFI	SYSTEM	STATUS	?	Basis-Modus	•
Allgemein		WLAN-Schn	ittstellen					
Funknetze		WLAN-Schnittstellen si	nd für den Benut	zer in Form vo	n Namen von WLAI	N-Zugangspunkte	en sichtbar. Jedes	S WLA
WLAN		Funknetz kann bis zu 4 Gruppe konfiguriert wei	rden	nd jede SSID-	Schnittstelle kann al	Is Teil einer Netzv	verkbrucke oder	Firew
WiFi Life		GNX-5C20 @	) wlan0 (2.4	4GHz)			Hinzufüger	ı
Terminplanung		SSID	GNX	-5C20	E	Edit	Löschen	
Band Stouorung		BSSID	60:0	3:A6:06:5C:22				
Dand-Stederung		Modus	g WPA AP	2P5K				
WPS		Gerät	WLA	NO				
MAC Filter		GNX-5C20 @	) wlan2 (50	Hz)				
		SSID	GNX	-5C20		Edit		
		BSSID	60:0	3:A6:06:5C:23				
		Verschlusselun	g WPA	ZPSK				
		Gerät	WLA	N2				
		GNX-5C20-0	Guest					
		SSID	GNX	-5C20-Guest	E	Edit		
		BSSID	unbe	kannt				
		Verschlüsselun	g NON	IE				
		Modus	AP					
		Gerät	WLA	N2				



### Durch Klicken auf "Edit", des gewünschten Funknetzwerkes, können Sie das jeweilige WLAN-Funknetz anpassen.

genexis	ÜBERSICHT	TELEFONIE	NETZWERK	WIFI	SYSTEM	STATUS		?	Basis-Modus 💌	۲
Allgemein Funknetze		WLAN-Schnittste Funknetz kann b	chnittste ellen sind für de bis zu 4 SSIDs h	llen n Benutzer aben, und	in Form vo jede SSID-:	n Namen Schnittstel	von WLAN-Zugang: le kann als Teil eine	spunkten er Netzwo	sichtbar. Jedes WLA erkbrücke oder Firewa	N- all-
WLAN WIFi Life		GNX-5C	20 @ wlar	10 (2.40	GHz)				Hinzufügen	
Terminplanung Band-Steuerung		SSID BSSID Verschlüs	sselung	GNX-5 60:03:4 WPA2F	C20 \6:06:5C:22 PSK		Edit		Loschen	
WPS MAC Filter		Gerät	:20 @ wlar	WLANG	) Hz)					
		SSID BSSID Verschlüt Modus Gerät	sselung	GNX-50 60:03:A WPA2F AP WLAN2	C20 A6:06:5C:23 PSK 2		Edit			
		GNX-5C	20-Guest							
		SSID BSSID Verschlüs Modus Gerät	sselung	GNX-50 unbeka NONE AP WLAN2	C20-Guest innt		Edit			

Durch das Öffnen des Editors können Sie Ihre gewünschten Anpassungen (WiFi-Netzwerkname und Passwort) vornehmen.



WPS

Kurzanleitung Pure F530



Nach erfolgreicher Änderung der gewünschten Einstellungen speichern Sie diese mit dem Button übernehmen.

Terminplanung	GNX-5C20 @ wlan2 (5GHz)	
Band-Steuerung WPS	GNX-5C20-Guest	
MAC Filter	GNX-5C20-Guest	
	Editor verstecken	
	Aktiviert	
	WiFi-Netzwerkname (SSID)	GNX-5C20
	Broadcast-SSID	
	AP-Isolation	$\bigcirc$
	Maximale Anzahl verbundener Clients	32
	Verschlüsselung	WPA2 Personal (P +
	Chiffre	Auto -
	WiFi-Schlüssel (Passwort)	STGJU4EXAQZTQ21 3
		Schlüsseltext anzeigen
		Übernehmen Abbrechen

Nach erfolgreicher Übernahme Ihrer Änderungen werden Sie wieder auf die Startseite des "WLAN" weitergeleitet.

genexis	ÜBERSICHT	TELEFONIE	NETZWERK	WIFI	SYSTEM	STATUS		?	Basis-Modus 💌 🕞
Allgemein Funknetze WLAN	W Fu Gr	VLAN-S LAN-Schnittst unknetz kann l ruppe konfigur	Chnittste ellen sind für de bis zu 4 SSIDs f riert werden	ellen en Benutze naben, un	er in Form vo d jede SSID-	on Namen v Schnittstell	ron WLAN-Zugangsj e kann als Teil einer	ounkter Netzw	n sichtbar. Jedes WLAN- erkbrücke oder Firewall-
WiFi Life		GNX-50	20 @ wlai	n0 (2.4	GHz)				Hinzufügen
Terminplanung		SSID BSSID		GNX- 60:03	5C20 A6:06:5C:22	2	Edit		Löschen
WPS		Modus Gerät	sselung	AP	10				
MAC Filter		GNX-50	20 @ wlai	n2 (5G	Hz)				
		SSID BSSID Verschlü Modus Gerät	sselung	GNX- 60:03 WPA2 AP WLAM	5C20 :A6:06:5C:2: PSK 12	3	Edit		
		GNX-50	20-Guest						
		SSID BSSID Verschlü Modus Gerät	sselung	GNX- unbel NONE AP WLAN	5C20-Guest annt E		Edit		

Sie haben Ihre Änderungen nun erfolgreich vorgenommen.



## 4. Router: Passwort ändern

Unter "SYSTEM -> Kennwörter -> Passwort ändern" ändern Sie das Passwort.

genexis	ÜBERSICHT	TELEFONIE	NETZWERK	WIFI	SYSTEM	STATUS	?	Basis-Modus	•
System-Einstellungen		Kontoker	nwörter	ände	m				
Kennwörter		Legen Sie ein ne	ues Kennwort fe	est, um de	n Verwaltungs	zugriff auf den Rou	uter einzuschränk	en	
Hardware		Kennwort fü	ùr Benutzer à	indern	``	k.		user	•
Power Management								Passwort	ändern
Neustart						-		Kennwort zurück	ksetzen

Bei "Current Password" müssen Sie das Standardpasswort von Ihrem Gerät eingeben. Dieses finden Sie auf dem Etikett, auf der Unterseite Ihres Routers unter: "**user/pwd**".

Bei "New Password" setzen Sie Ihr eigenes Kennwort (beachten Sie die Kennwortanforderungen weiter unten).

Im nächsten Feld geben Sie erneut Ihr eigenes Passwort ein.

	rn	() Basis-Modus +
System-Einstellungen	A Aktuallae Daeswort	anu cabrinkan
Hardware Summer	d Neues Passwort	
Power Management Reenter Passwor	d Passwort erneut eingeben	Passwort ändern
Neustart Password Strengt	Passwörter anzeigen	Kennwort zurücksetzen
Passwort ändern S	hließen	

Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Drücken des Buttons "Passwort ändern"



### 5. WPS-Konfiguration: WPS einrichten

Wi-Fi Protected Setup (WPS) ist eine Funktion, um die Verbindung zu einem sicheren WLAN-Netzwerk von einem Computer oder einem anderen Gerät zu erleichtern.

Für die Verwendung drücken Sie 3 Sekunden auf die Mode-Taste am Router (siehe Abbildung unten). Die WPS-LED blinkt für 2 Minuten.

In diesen 2 Minuten haben Sie Zeit an Ihrem Endgerät (Smartphone, Repeater, Laptop etc.) die WPS-Funktion zu aktivieren.

Das Gerät verbindet sich dann automatisch mit Ihrem Router.

